

JetFlash®

Kullanıcı Kılavuzu

(Versiyon 3.0)



İçindekiler

Giriş	2
Paket İçeriği.....	2
Özellikler.....	2
Sistem Gereksinimleri	2
Sürücü Kurulumu	3
Windows® Me, 2000, XP, 7 ve Vista için sürücü kurulumu	3
Mac® OS 9.0, veya sonrası için sürücü kurulumu.....	3
Linux® Kernel 2.4.2, veya sonrası için sürücü kurulumu	3
JetFlash®'ı Biçimlendirmek	4
JetFlash®'ı bilgisayarınızdan güvenle çıkartmak.....	5
Windows® Me, 2000, XP, 7 ve Vista'da JetFlash®'ı bilgisayarınızdan güvenle çıkartmak	5
Mac® OS 9.0, veya sonrası ve Linux® Kernel 2.4.2, veya sonrasında JetFlash®'ı bilgisayarınızdan güvenle çıkartmak	5

Giriş

Öncelikle bir Transcend **JetFlash®** satın aldığınız için sizi kutlarız. Bu küçük cihaz kendisi ve kişisel bilgisayarlarınız arasında devasa büyülükteki veri ve bilgiyi USB bağlantısı üzerinden aktarabilir. **JetFlash®** direkt olarak kişisel bilgisayarınıza bağlanır, yüksek kapasitesi ve hızıyla tüm dosya, fotoğraf ve dijital içeriği depolamak için idealdir.

JetFlash®' küçük boyutları ve çekici görünümü ile size yeni bir depolama aygıtı deneyimi sunuyor.

Paket İçeriği

JetFlash® paket içerisinde aşağıdaki bulunmaktadır:

- **JetFlash®**
- Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Aksesuar (Lütfen klasöre bakınız)

Özellikler

- Hi-Speed USB 2.0 ile tam uyumlu, USB 1.1 ile de çalışır.
- Kolay, tak ve çalıştır kurulum
- Sürücü gerektirmez
- USB'den güç alır, harici güç kaynağı veya batarya gerektirmez
- Beraberinde gelen yazılım (verilerinizi düzenlemenize yardımcı olur.)

Sistem Gereksinimleri

USB bağlantı yuvası olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar ve aşağıdaki işletim sistemlerinden herhangi biri:

- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Mac® OS 9.0, veya sonrası
- Linux® Kernel 2.4.2, veya sonrası

Sürücü Kurulumu

Windows® Me, 2000, XP, 7 ve Vista için sürücü kurulumu

Sürücü gerektirmez. Bu Windows işletim istemleri beraberlerinde **JetFlash®** için sürücü desteği ile gelirler. Sadece **JetFlash®** 'ınızı USB yuvanıza takın, Windows otomatik olarak çalışacaktır. Yeni bir **Çıkarılabilir Sürücü** yeni sürücü harfi ile **Bilgisayarım** penceresinde belirecektir.

Mac® OS 9.0, veya sonrası için sürücü kurulumu

Sürücü gerektirmez. Sadece **JetFlash®** 'ınızı USB yuvanıza takın, bilgisayarınız otomatik olarak çalışacaktır.

Linux® Kernel 2.4.2, veya sonrası için sürücü kurulumu

Sürücü gerektirmez. Sadece **JetFlash®** 'ınızı USB yuvanıza takın, ve bağlayın(mount) edin.

Örnek:

1. İlk olarak **JetFlash®** için bir klasör oluşturun
mkdir /mnt/jetflash
2. **JetFlash®** mount edin
mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/jetflash



JetFlash®'ı Biçimlendirmek

1. JetFlash®'ı USB yuvanızda takın ve çıkartılabilir diskin üzerinde sağ fare tuşuna basın.
2. JetFlash®'ı biçimlendirmek için açılan menüde “**Biçimlendir**”’i seçin..



UYARI! Diski biçimlendirmek JetFlash®inizde bulunan tüm verileri silecektir


3. JetFlash®'ı biçimlendirmek için “**Başlat**” düğmesine basın ve ekran yönergelerini takip ediniz.




JetFlash®'ı bilgisayarınızdan güvenle çıkartmak

Windows® Me, 2000, XP, 7 ve Vista'da JetFlash®'ı bilgisayarınızdan güvenle çıkartmak

1. Sistem çubuğundaki  simgesine basınız.
2. “**Donanımı Güvenle Kaldır**” popup menüsü belirecektir, devam etmek için seçiniz.



3. “**‘USB Disk Sürücü’ ‘yü güvenle kaldırabilirsiniz.’**” Mesajı çıkacaktır. Daha sonra JetFlash®'ı USB yuvasından çıkartınız.



Mac® OS 9.0, veya sonrası ve Linux® Kernel 2.4.2, veya sonrasında JetFlash®'ı bilgisayarınızdan güvenle çıkartmak

JetFlash®'ı gösteren sürücü simgesini çöp kutusuna taşıyip bırakınız. Daha sonra JetFlash®'ı USB yuvasından çıkartınız.

UYARI! Bilgisayarınızda dengesiz güç yükü, kilitlenme veya veri transferi sırasında JetFlash®'ınızı çıkartmanız durumunda veri kaybı oluşabilir..Transcend'in önerisi, dosyalarınızı JetFlash®'ınız üzerinden değil, sabit diskinize kopyaladıktan sonra düzenlemenizdir. Daha sonra tekrar JetFlash®'inize aktarabilirsiniz.